



Şifreli Çekmece Kilidi (01.750.002)

Kullanım Kılavuzu



Kilit Nasıl Açılır?

Sayıları çizgilerle hizalamak için rakamı döndürün, ardından kilidi açmak için düğmeyi çevirin.

* Kilidin varsayılan şifresi 0000 kodu girin

* Kilit açma konumunu açmak için düğmeyi çevirin.

* Kilidin arkasındaki ayar düğmesine basın ve ardından yeni kodu girin.



* Ayar düğmesine geri basın yeni kod başarıyla tamamlayın.

- Farklı dolaplara bağlı olarak, kurulum için 90 veya 180 derecelik yatay veya dikey kilidi seçin.



Kilit Nasıl Aktifleşir?

Kilitlemek için düğmeyi çevirin.



Kodu nasıl sıfırlarım?

Kilidin arkasındaki kodu bulmak için düğmeye basmaya devam edin, ardından önceki rakam artık hareket edemeyecek duruma gelene kadar çevirin.

Mesela, arka taraftaki kodu bulmak için A düğmesine basmaya devam edin, ardından bir rakamı öne çevirin, rakam hareket ettirilemediğinde, kayıp kodun bir rakamıdır.

